


LUCE NOTTURNA LED - BALENA

ITEM NO.:149716.01



GENTILE CLIENTE

Per augurare sogni d'oro al tuo bambino, dalla parte posteriore **del prodotto**, vengono proiettate una luna e delle stelle sul soffitto e sulle pareti della sua stanza, in uno dei 4 colori a scelta o con un gioco continuo di colori. Vi auguriamo una piacevole e serena notte.

INFORMAZIONI SULLE ISTRUZIONI

Il prodotto è dotato di funzioni di sicurezza. Tuttavia, leggere attentamente le avvertenze di sicurezza e utilizzare il prodotto unicamente in conformità a quanto descritto nelle presenti istruzioni onde evitare lesioni o danni accidentali. Conservare il presente manuale per future consultazioni.

Qualora il prodotto venga trasferito a un altro soggetto, ricordare di fornire contestualmente le presenti istruzioni.

Simboli presenti in queste istruzioni:

 Questo simbolo indica il pericolo di lesioni.



Questo simbolo indica il pericolo di lesioni dovute a elettricità.

Il termine **PERICOLO** avverte circa le potenziali gravi lesioni e il pericolo di morte.

Il termine **AVVERTENZA** avverte circa lesioni e danni materiali significativi.

Il termine **ATTENZIONE** avverte circa lesioni e danni di minore entità.

 Questo simbolo indica ulteriori informazioni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Uso previsto

Questo prodotto è idoneo all'uso come luce notturna per i bambini.

- È destinato all'uso domestico e non è adatto per finalità di tipo commerciale.

PERICOLO per i bambini

- L'ingestione di batterie può essere fatale. L'ingestione di una batteria/batteria ricaricabile può causare gravi ustioni chimiche interne e persino la morte entro 2 ore.

Pertanto, tenere le batterie nuove e esaurite/ batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini. Laddove si sospetti che una batteria sia stata ingerita o introdotta nel corpo in diversa maniera, rivolgersi immediatamente a un medico.

- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, queste devono essere caricate solo mediante un idoneo caricabatterie sotto la supervisione di un adulto. Le batterie devono essere rimosse dal prodotto atto alla ricarica. Le batterie/le batterie ricaricabili devono essere inserite o sostituite unicamente da adulti.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata di bambini. Pericolo di soffocamento.

AVVERTENZA – rischio di lesione

- Qualora una batteria presenti una perdita, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. Se necessario, risciacquare le aree interessate con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.

AVVERTENZA – rischio di incendio/esplosione

- **Non** ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Le batterie non devono essere smontate, gettate nel fuoco o cortocircuitate.

ATTENZIONE – rischio di lesioni e danni materiali

- I terminali di contatto presenti nel vano batteria non devono essere cortocircuitati.
- Se esaurite o inutilizzate per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie dal prodotto. Ciò impedirà il danno causato dalla perdita.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove e non utilizzare batterie di tipi o marche diverse né batterie con capacità diverse. Quando si inseriscono batterie/batterie ricaricabili, assicurarsi che la polarità (+/-) sia corretta.
- Non immergere il prodotto in acqua. Proteggere lo stesso anche da gocce e schizzi d'acqua.
- Proteggere il prodotto da urti, cadute, polvere, umidità, luce diretta del sole e temperature estreme.
- Verificare regolarmente che il prodotto sia

integro e perfettamente funzionante. Non apportare modifiche al prodotto. Per eventuali riparazioni, rivolgersi unicamente a un centro specializzato o contattare il servizio di assistenza clienti.

- I LED integrati non possono né devono essere sostituiti.
- Per la pulizia, non utilizzare prodotti aggressivi o caustici né spazzole dure, etc.

PRIMO UTILIZZO/UTILIZZO GENERALE


Inserimento/sostituzione delle batterie

 **PERICOLO** per i bambini – pericolo di morte per soffocamento/ingestione.

- Le batterie devono essere inserite o sostituite unicamente da adulti.
- Una volta chiuso il vano batteria, assicurarsi che la vite presente sul coperchio sia serrata manualmente.


ATTENZIONE – danni materiali

- Quando si inseriscono batterie/batterie ricaricabili, assicurarsi che la polarità (+/-) sia corretta.




1. Aprire l'anello di tessuto nella parte sottostante **del prodotto**.
2. Allentare la vite presente sul coperchio del vano batteria e rimuovere il coperchio.
3. Inserire le batterie in dotazione o sostituire le batterie esaurite con batterie nuove dello stesso tipo (consultare le "Specifiche tecniche") come illustrato.
4. Riposizionare il coperchio e fissare lo stesso serrando la vite manualmente.
5. Chiudere l'anello di tessuto.

Accensione e spegnimento della luce



Per accendere la luce, fare scorrere l'interruttore ON/OFF presente nella parte inferiore **del prodotto** verso ON.
Per spegnere completamente la luce, fare scorrere l'interruttore ON/OFF presente nella parte inferiore **del prodotto** verso OFF.



Per cambiare i colori o per spegnere e accendere la luce per periodi di tempo brevi, premere il pulsante  nella parte superiore della cupola.

Sequenza dei colori:

1. rosso
2. bianco
3. verde
4. arancione
5. gioco di colori automatico
6. OFF

Spegnimento automatico:

La luce si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'accensione. Per riaccenderla, premere semplicemente il pulsante  presente sulla parte superiore della cupola.

PULIZIA

ATTENZIONE – danni materiali

- Il prodotto non deve essere esposto all'umidità. Proteggere lo stesso anche da gocce e schizzi d'acqua.
- Per la pulizia, non utilizzare prodotti caustici, aggressivi o abrasivi.

Se necessario, pulire il prodotto con un panno morbido e leggermente inumidito.

Non è possibile rimuovere né lavare la parte in tessuto **del prodotto.**

Specifiche tecniche

Batterie: 3 x LR6 (AA)/1.5 V
 Lampadina: LED (integrata)
 Tempo di funzionamento: circa 50 ore (a temperatura ambiente con batterie alcaline nuove)
 Temperatura ambiente: da + 10 a + 40 °C

Nell'ottica del miglioramento del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche dal punto di vista tecnico ed estetico allo stesso.



Smaltimento

Il prodotto, il relativo imballaggio e le batterie in dotazione sono stati realizzati con materiali di valore e riciclabili. Riciclare permette di ridurre la quantità di rifiuti e contribuire a conservare l'ambiente.

Portare l'imballaggio presso un punto di raccolta che provveda allo smaltimento in maniera differenziata a seconda del tipo di materiale. Avvalersi delle strutture locali previste per la raccolta della carta, del cartone e degli imballaggi leggeri.



I Dispositivi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici! L'utilizzatore è obbligato per legge a smaltire i dispositivi dismessi separatamente dai rifiuti domestici. Presso le autorità locali sono disponibili le informazioni su dove poter smaltire gratuitamente i dispositivi in disuso.



Le normali batterie e quelle ricaricabili non devono essere smaltite assieme ai rifiuti domestici!

Vige l'obbligo legale di smaltire le batterie esaurite e ricaricabili presso un punto di raccolta delle autorità locali o di portare le medesime presso un rivenditore di batterie.

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di acquisto.

Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura.

In caso di difetto preesistente all'acquisto, viene garantita la sostituzione.

Non sono coperte da garanzie tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa della negligenza o dalla trascuratezza nell'uso.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di un utilizzo di tipo professionale. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose e animali domestici da conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel manuale di istruzioni.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

ITEM NO.:149716.01

SPINSERVICE S.r.l.

Via Campalto 3/D - 37036 San Martino B.A.(VR)-Italy

www.eurospin.it - www.eurospin.si

MADE IN CHINA

Leggere e Conservare. Preberite in Shranite